

AMOLOCK®

VERLEGEANLEITUNG

AMOLOCK® Easy Classic, AMOLOCK® Easy Design, AMOLOCK® Easy Wood

VORBEREITUNG

Mit den Design-Klickfliesen von AMOLOCK haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das sich schnell und unkompliziert auf der Veranda, dem Balkon, in der Sauna oder auch im Messebereich, in Partyzelten und im Waschaum verlegen lässt.

Unsere AMOLOCK Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit AMOLOCK-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Die Fliesen werden aus 100% recycelbarem Polypropylen hergestellt und bestechen durch die hohe Beständigkeit gegen Abnutzungen aller Art, die langjährige Stabilität sowie das leichte Handling in Sachen Verlegung und Wartung. Die Design-Klickfliese eignet sich damit auch für erhöhte Betriebsbelastungen und überzeugt durch über dem Standard liegende Beständigkeit gegen Stöße und Abrieb. Dank der Expansionsfunktion kann die Polypropylen-Fliese auch in sehr warmen sowie Feucht- und Nassbereichen verwendet werden. Um alle Vorteile der Kunststoff-Fliesen voll auszuschöpfen und von einem langlebigen und robusten Bodenbelag zu profitieren, sollte der Boden korrekt verlegt und gepflegt werden.

1. UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor der Verlegung der AMOLOCK Design-Klickfliesen muss der Untergrund auf seine Ebenheit und Stabilität hin überprüft werden. Für eine umfassende Beratung bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, falls der Boden voraussichtlich großen Lasten zum Beispiel durch das Befahren von Transportmitteln ausgesetzt sein sollte.

Entfernen Sie vor der Verlegung alle Gegenstände von der Installationsfläche und befreien Sie den Untergrund möglichst gründlich von Staub, Schmutz und Unebenheiten. Risse, Löcher und anderweitige Unebenheiten sollten mit einer geeigneten Fugen- oder Ausgleichsmasse aufgefüllt werden. Voraussetzung für ein einwandfreies Verlegeergebnis ist ein Untergrund, der gemäß den Empfehlungen der geltenden nationalen oder europäischen Normen konstruiert wurde.

2. TEMPERATURBEDINGUNGEN

Die Design-Kickfliesen von AMOLOCK müssen vor der Verlegung den jeweiligen klimatischen Bedingungen des Installationsbereichs angeglichen werden. Lagern Sie die Fliesen zu diesem Zweck 48 Stunden lang bei 18 bis 26°C in der entsprechenden Räumlichkeit. Je höher die Temperatur, desto schneller akklimatisieren sich die Fliesen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, können Sie die Fliesen von der Palette nehmen und in Stapeln von 11 Fliesen in der Örtlichkeit verteilen.

2.1. Temperaturbedingungen während der Verlegung

Verlegen Sie die Fliesen nicht bei einer Temperatur von unter +15°C. Während und 24 Stunden nach der Verlegung sollte die Temperatur bei 18 bis 26°C liegen. So beugen Sie dem Ausdehnen und Zusammenziehen der Fliesen vor. Bei der Verlegung unter normalen Temperaturbedingungen kann es zur temperaturbedingten Bewegung der Fliesen kommen. Daher sollte zwischen den Fliesen und allen anderen festen Punkten wie Wänden

ein Mindestabstand von 10 bis 15 mm eingehalten werden. Bei der Verlegung unter +15°C sollte diese Fuge noch etwas größer sein. Bei der Verlegung unter 0°C sollten Sie unseren Kundenservice kontaktieren.

Die Dehnungsfuge oder auch Dilatationsfuge von 10 bis 15 mm ist insbesondere bei der Verlegung im Außenbereich für die thermische Expansion notwendig, wo der Boden variierenden Temperaturbedingungen ausgesetzt ist.

3. ZUSCHNEIDEN DER RANDFLIESEN

Verwenden Sie zum Zuschneiden der Randfliesen ein Messer oder eine Säge mit feinem Sägeblatt. Für sehr exakte und präzise Zuschnitte empfiehlt sich die Verwendung eines Schneidegeräts oder einer Guillotine. Bei komplizierten Schnitten kann das Erstellen einer Schablone hilfreich sein. Für einen perfekten Schnitt empfiehlt es sich zudem, die Fliese umzudrehen, so dass die Unterseite nach oben zeigt.

3.1. Wichtige Hinweise für das Zuschneiden der Randfliesen

Beim Zuschneiden der Randfliesen gilt es, ein paar Punkte zu beachten. So sollten die an der Wand angrenzenden Fliesen mindestens 10 bis 15 cm breit sein. Fliesen, die an Türen oder Ecken anliegen, sollten mindestens halb so groß sein wie eine ganze Fliese.

4. ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION DES BODENS

Dank des Klicksystems sind die Design-Klickfliesen von AMOLOCK besonders schnell und ohne Vorkenntnisse zu verlegen. Werkzeug wird nur in geringfügigem Maße benötigt.

4.1. Ausgangspunkt

Beginnen Sie die Verlegung in einer Ecke und arbeiten Sie von links nach rechts.

4.2. Die Fliesen verlegen

Legen Sie die Fliesen diagonal zur Wand und achten Sie darauf, dass die Ösen auf der rechten Seite zu sehen sind. Beachten Sie den Abstand von mindestens 10 mm zur Wand und allen anderen festen Punkten in der Umgebung.

4.3. Die Fliesen miteinander verbinden

Drücken Sie nun die Pinne in die Ösen, um die Fliesen miteinander zu verbinden.

4.4. Randstücke verlegen

Nach dem Zuschneiden der Fliesen sollte die Schnittfläche in Richtung Wand gedreht werden, um die Dehnungsfuge beizubehalten. Die Fugen lassen sich später mit einem Fugen-

kitt auffüllen oder mit einer Sockelleiste versehen.

4.5. Anbringung von Abschlussleisten und Ecklösungen

In jeder Kollektion bietet AMOLOCK die passenden Abschlussprofile und Ecklösungen für die Design-Klickfliesen. Diese sowie Kabel- und Steckdosenverkleidungen sind als Zubehör erhältlich.

4.6. Verlegung in der Garage

Damit sich die Kunststoff-Fliesen in der Garage nicht verschieben, empfiehlt es sich hier, die erste Reihe mit Schrauben im Untergrund zu verankern.

4.7. Schutzvorkehrungen

Werden im Bereich der Verlegung anderweitige Bauarbeiten durchgeführt, sollten Sie die Design-Klickfliesen mit entsprechenden Schutzvorkehrungen versehen, damit diese nicht beschädigt oder verunreinigt werden.

5. GARANTIEN

Die Garantie für die Design-Klickfliesen beträgt 1 Jahr ab Auslieferungsdatum oder entspricht den verbindlichen Vorschriften des Zustelllandes, wenn eine längere Dauer gefordert wird.

Wird ein Mangel noch vor dem Verlegen festgestellt, werden schadhafte Produkte kostenlos ersetzt. Ist der Kunde davon überzeugt, dass der Schaden erst nach der Verlegung erfolgt ist, muss die Kontrolle des betreffenden Produkts ermöglicht werden. Wird bei dieser Kontrolle ein Mangel festgestellt und bezieht sich dieser nicht auf die in der Garantie genannten Einschränkungen, wird das schadhafte Produkt durch ein einwandfreies Produkt ausgetauscht.

Die Garantien beziehen sich nicht auf die unten angeführten Punkte:

1. Farbtöne, Farben und Mattierungen
2. Abrisse, Verbrennungen, Schnitte und Beschädigungen durch unsachgemäße Verlegung, scharfkantige Räder, unsachgemäße oder grobe Anwendung durch falsche Reinigungsmittel oder falsche Instandhaltung
3. Transportkosten und Kosten für die Verlegung des ursprünglichen und/oder ausgetauschten Materials
4. Probleme durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stöße im Untergrund des Bodens

5. Probleme durch die Verwendung, Instandhaltung und Verlegung, die nicht den von Mosolut s.r.o. herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Anweisungen entsprechen

6. Mit offensichtlichen Mängeln installiertes Material

7. Direkte oder vorausgesetzte Zugeständnisse von Verkäufern oder Vertreter

Um die Rechte geltend zu machen, die sich aus der Garantie ergeben, muss der Hersteller über jeden beanspruchten Mangel sofort, spätestens jedoch innerhalb von 90 Tagen nach Feststellung des Mangels schriftlich informiert werden. Die Schadensmeldung wird an folgende Mail-Adresse gesendet: info@hestra-plattan.com.

Diese Garantien ersetzen alle weiteren Garantien, die ausgedrückt oder vorausgesetzt werden und wurden. Es wird nicht für jedwede zufällige Schäden oder Folgeschäden haftet, die durch den Mangel verursacht werden können. Es wird nicht für Schäden haftet, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers entstehen. Dieses Handbuch wurde nur als Anleitung vorbereitet. Die Informationen werden in gutem Glauben, jedoch ohne Garantie gewährt, da sich die Bedingungen vor Ort unterscheiden und nicht von der Firma beeinflusst werden können. Es wird nicht für die empfohlenen Produkte haftet, wenn diese im Zusammenhang mit ihren Produkten versagen. Die richtige Information darüber, ob sich die verwendeten Produkte für die jeweilige Verwendung eignen, liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers (der Reinigungsmittel, Kleber, Ausgleichsmassen usw.) und Verleger des jeweiligen Bodens und nicht beim Hersteller des Bodenbelages.

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Pflege und Reinigung unserer Produkte haben rufen Sie uns einfach unter untenstehender Telefonnummer an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser kompetentes Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

AMOLock[®] by Scharpenack GmbH

Essener Straße 60

D-42327 Wuppertal

Tel: +49 (0)202 270 258 23

Fax: +49 (0)202 270 271 51

www.amolock.com